



# La Solution

d'habillage de façade

## HardiePlank™ Habillage de façade

FAQ

**1) De quel quantité de HardiePlank™ Habillage de façade ai-je besoin et comment puis-je l'estimer ?**

Il faut environ deux planches par mètre carré. Mesurez la largeur et la hauteur en mètres de chaque mur à habiller. Multipliez les deux dimensions pour obtenir la surface en mètres carrés de chaque mur et multipliez ensuite ce total par deux pour obtenir le nombre de planches pour chaque mur. Faites la somme de tous les murs et vous obtiendrez une estimation correcte du nombre de planches à acheter.

**2) Comment puis-je couper HardiePlank™ Habillage de façade ? Comment éliminer la poussière ?**

Rayez et cassez à l'aide du couteau à rainurer et découper à pointe en carbure de tungstène. La poussière en suspension peut être éliminée à l'aide d'un ventilateur domestique soufflant la poussière dans la direction opposée. Portez toujours des lunettes de sécurité et une protection respiratoire normalisée contre les risques de particules lors de la manipulation de HardiePlank™ Habillage de façade et de HardieTrim™ Finition de façade.

**3) Faut-il un pare-pluie résistant aux intempéries derrière HardiePlank™ Habillage de façade ?**

Oui. L'utilisation d'un écran résistant aux intempéries réduit le risque de pénétration d'humidité dans le mur extérieur du bâtiment. C'est une bonne pratique de construction.

**4) Dois-je percer au préalable HardiePlank™ Habillage de façade ?**

Non. Vous n'avez pas besoin de percer au préalable HardiePlank™ Habillage de façade pour le passage des clous ou des vis

**5) Comment puis-je faire pour clouer lorsque j'installe HardiePlank™ Habillage de façade ?**

Vous pouvez utiliser des pistolets à clous à impulsion ou pneumatiques ou, bien sûr, des clous normaux. Les clous doivent être placés à 20-25 mm du bord supérieur de chaque planche et être enfoncés dans le tasseau ; leur tête doit être bien enfoncée à niveau dans la surface de la planche.

**6) Dans quelle mesure dois-je recouvrir HardiePlank™ Habillage de façade ?**

Les planches doivent se chevaucher sur 30 mm avec une marge visible de 150 mm.

**7) Dois-je poser les joints bout à bout ? L'eau va-t-elle pénétrer dans l'interstice ? Dois-je calfeutrer au mastic ?**

Les planches doivent être jointes bout à bout sur un tasseau. Ne jointoyez pas les planches entre les tasseaux, car cela pourrait entraîner des problèmes avec le produit. De l'eau de pluie peut pénétrer dans le joint et, même si ce n'est pas un problème en soi car le système sert d'écran contre la pluie, il vaut mieux protéger le tasseau afin de réduire le risque qu'il pourrisse petit à petit. Il suffit d'enfiler un petit morceau rectangulaire de membrane d'étanchéité ou de matériau en polyéthylène sur le joint des tasseaux à l'endroit où les planches se rejoignent. (Référez-vous à la notice d'installation pour plus de détails). Un peu de mastic placé le long du joint offrira la même protection.

**8) Dois-je traiter les extrémités coupées des planches d'une façon ou d'une autre ?**

Oui. Toutes les extrémités coupées de HardiePlank™ Habillage de façade doivent être peintes à l'aide de notre peinture à retouches ColorPlus®. Cela évite que de l'eau pénètre par le bord coupé.

**9) Quels types d'habillage puis-je utiliser avec HardiePlank™ Habillage de façade ?**

HardieTrim™ Finition de façade est le meilleur matériau d'habillage à utiliser avec HardiePlank™ Habillage de façade. HardieTrim™ Finition de façade offre une longévité et des caractéristiques de tenue de peinture correspondant aux performances prouvées de HardiePlank™ Habillage de façade. D'autres matériaux d'habillage peuvent être utilisés, certains peuvent néanmoins demander plus d'entretien.

**10) HardiePlank™ Habillage de façade peut-il être monté sur une structure métallique ?**

Oui. Appliquez une couche de revêtement OSB ou de contreplaqué marin puis un film de protection et des tasseaux en bois sur la structure métallique et montez HardiePlank™ Habillage de façade conformément à la notice d'installation. L'ingénieur responsable du chantier doit s'assurer que les spécifications de fixation du revêtement et des tasseaux sur les poteaux d'acier correspondent aux exigences techniques de la structure.

**11) À quelle distance du sol dois-je installer HardiePlank™ Habillage de façade ?**

Une distance de 150 mm doit être respectée entre la couche inférieure de HardiePlank™ Habillage de façade et un sol non dallé. Cela permet de prévoir la place pour le comblement au pied des murs et d'éviter que la planche inférieure soit en contact avec de la salissure ou de l'eau de pluie éclaboussant sur le mur. Une distance de 150 mm doit être respectée entre la couche inférieure de HardiePlank™ Habillage de façade et un sol non dallé. Cela permet de prévoir la place pour le comblement au pied des murs.

**12) Quel type de film de protection aux intempéries est nécessaire ?**

Tout écran résistant aux intempéries conforme à la norme BS 1521 et dont la résistance à la vapeur est de 0,6 MNs/g est acceptable.

